

WARTMANN®

gebruikershandleiding keukenmixer



Inhoudsopgave

Welkom	1
Gefeliciteerd met uw aankoop	1
Een goede keuze	1
Belangrijk	2
Alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik	2
Controleer elektrische aansluitingen	2
Pas op met water	2
Bevat bewegende delen	2
Gebruik originele accessoires	3
Overzicht van de keukenmixer	4
De keukenmixer in gebruik nemen	5
De keukenmixer uitpakken	5
Afdekplaat plaatsen	5
Kom plaatsen	5
Menghulpstukken kiezen	5
Menghulpstukken monteren	6
Spatscherm plaatsen	7
De keukenmixer aansluiten	7
De keukenmixer gebruiken	8
De keukenmixer vullen	8
Het juiste programma kiezen	8
De keukenmixer aanzetten	8-9
Na gebruik	10
Schoonmaken	10
Opbergen	10
Onderhoud	10
De keukenmixer recyclen	11

Welkom

Gefeliciteerd met uw aankoop

Wartmann wenst u veel plezier met uw nieuwe keukenmixer. Met behulp van de Wartmann® keukenmixer maakt u de lekkerste gerechten, taarten en broden. De keukenmixer beschikt over een 5 liter kom en is geschikt voor brooddeeg van maar liefst 1 kilogram. Uw keukenmixer is optioneel uit te breiden met diverse pastamakers en een vleesmolen.

Een goede keuze

De Wartmann® keukenmixer heeft een gegoten aluminium behuizing en een krachtige 1000 Watt motor. Dankzij een doordacht ontwerp is de keukenmixer compact, licht van gewicht en eenvoudig te bedienen.

Tijdens de fabricage van de Wartmann® keukenmixer wordt alleen gebruik gemaakt van geteste componenten van hoge kwaliteit.

Wanneer u de gebruiksaanwijzingen en onderhoudsinstructies op volgt dan heeft u jarenlang plezier van uw Wartmann® keukenmixer.

Belangrijk

Deze gebruiksaanwijzing bevat de informatie voor het gebruik en onderhoud van uw keukenmixer. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u de keukenmixer gaat gebruiken en bewaar deze gebruiksaanwijzing voor eventueel toekomstig gebruik.

Alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik

Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor normaal huishoudelijk gebruik. Bij (semi-) professioneel of onjuist gebruik, bij gebruik dat niet overeenkomt met de instructies in de gebruiksaanwijzing en bij zelf uitgevoerde reparaties vervalt de garantie en weigert Wartmann® iedere aansprakelijkheid voor hierdoor ontstane schade.

Controleer elektrische aansluitingen

Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op de keukenmixer overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u de keukenmixer aansluit. Sluit de keukenmixer alleen aan op een geaard stopcontact. Wanneer de stekker, het netsnoer of de keukenmixer zelf beschadigt is dient u dit eerst te laten repareren of vervangen door een erkend servicecentrum.

Pas op met water

De keukenmixer bevat elektrische onderdelen. Zorg dat er nooit water in het motorhuis terecht kan komen om een elektrische schok en/of beschadiging aan de keukenmixer te voorkomen. De kom van de keukenmixer is geschikt voor vloeistoffen.

Bevat bewegende delen

Plaats de transparante beschermkap op de kom voordat u de keukenmixer aanzet. Raak de bewegende onderdelen nooit met de handen aan en let er op dat uw haren niet verstrikt kunnen raken in de bewegende delen. Zet altijd eerst de keukenmixer op Uit (Off) voordat u menghulpstukken verwisselt.

Gebruik originele accessoires

Bij deze keukenmixer kunt u de Wartmann® accessoires gebruiken. Accessoires van andere leveranciers worden niet door deze keukenmixer ondersteunt.

Overzicht van de keukenmixer

1. Draaiknop voor aan/uit, snelheidsregeling en puls-functie
2. Ontgrendelknop voor de gebruiksstand
3. Afdekplaat voor het bevestigingspunt voor accessoires
4. Bevestigingspunt voor accessoires
5. Spatscherm
6. Kom
7. Motorhuis
8. Garde
9. Menghaak
10. Kneedhaak



De keukenmixer in gebruik nemen

De keukenmixer uitpakken

Haal de keukenmixer uit de doos en verwijder al het verpakkingsmateriaal. Plaats de keukenmixer op een stevige horizontale ondergrond op een plek waar de keukenmixer niet kan vallen, ook niet bij het voorbijlopen.

Afdekplaat plaatsen

De keukenmixer heeft een verchroomde afdekplaat ter bescherming van het bevestigingspunt voor de accessoires. De afdekplaat wordt magnetisch op zijn positie gehouden en kunt u eenvoudig met één hand los en vast klikken. Zie item 3 en 4 in de overzichtstekening van deze handleiding.

Kom plaatsen

De keukenmixer wordt met een kom geleverd. U plaatst de kom in de uitsparing in de voet van de keukenmixer. Draai vervolgens de kom een kwartslag totdat deze vastzit. U kunt de kom eenvoudig verwijderen door deze in tegengestelde richting te draaien en op te tillen.

Menghulpstukken kiezen

De keukenmixer wordt geleverd met drie menghulpstukken:

- **Garde:** U gebruikt de garde voor het luchtig kloppen van een licht mengsel, zoals eieren, room en licht beslag. Gebruik de garde niet voor zware mengsels, bijvoorbeeld voor het vermengen van boter en suiker, omdat de garde daardoor beschadigd kan raken.
- **Menghaak:** U gebruikt de menghaak voor lichte degen, zoals voor taarten, gebak en koekjes, maar u kunt de menghaak ook gebruik voor pureren.
- **Kneedhaak:** U gebruikt de kneedhaak voor zeer stevige degen zoals (gisthoudend) brooddeeg.

Menghulpstukken monteren

De keukenmixer heeft een gebruiks- en ruststand. In de gebruiksstand staat het motorhuis (de bovenkant van de keukenmixer) naar beneden; de keukenmixer is gereed voor gebruik.

In de ruststand staat het motorhuis onder een hoek van 45 graden schuin omhoog. U kunt dan gemakkelijk de menghulpstukken (de) monteren en de keukenmixer is beschermd tegen het per ongeluk inschakelen van de motor.



U kunt eenvoudig de positie van de keukenmixer veranderen door deze aan het motorhuis vast te pakken. Hierbij drukt u de ontgrendelknop die zich boven op het motorhuis bevindt in. Afhankelijk van de uitgangspositie van de keukenmixer;

- Tilt u het motorhuis zover op totdat u een klik hoort. De bovenkant is dan vergrendeld en staat in een hoek van ongeveer 45 graden t.o.v. de bodemplaat.
- Houdt u de onderkant van het motorhuis vast terwijl u de bovenkant langzaam laat zakken in de gebruiksstand.



Voor het plaatsen van een menghulpstuk plaatst u de keukenmixer eerst in de ruststand.

Hierna kunt u de garde, menghaak of kneedhaak op de draai-as van de keukenmixer plaatsen. Plaats het mengstuk met een lichte druk op de draai-as en zet deze daarna vast door het menghulpstuk een kwartslag te draaien. Om het menghulpstuk weer te verwijderen drukt u het menghulpstuk een stukje in waarna u het menghulpstuk met een tegengestelde kwartslag weer los draait.

Spatscherm plaatsen

U plaatst het ronde deel van het spatscherm op de bovenkant van de kom. Hierbij steekt het menghulpstuk door de uitsparing in het spatscherm. Daarna plaatst u het kleinste deel van het spatscherm, met de vulopening aan de bovenkant, recht op het ronde deel. De stroken aan de zijkant van het kleinste deel vallen daarbij in de gleuven van het ronde deel.



Wanneer u het spatscherm goed heeft geplaatst dan ziet u dat het spatscherm een vulopening voor de kom heeft.

De keukenmixer aansluiten

Controleer dat de draaiknop op uit (Off) staat. Steek de stekker van de keukenmixer in een geaard stopcontact. De keukenmixer is nu gereed voor gebruik.

De keukenmixer gebruiken

De keukenmixer vullen

U kunt de keukenmixer vullen nadat u het juiste menghulpstuk heeft gemonteerd. Breng de keukenmixer in de ruststand zodat u eenvoudig de kom kunt vullen. Nadat u de kom gevuld heeft plaatst u de keukenmixer weer terug in de gebruiksstand.

Zorg ervoor dat u de keukenmixer niet teveel vult. Vul de kom nooit voor meer dan driekwart. Gebruik bij stevige brooddegen altijd de kneedhaak en verwerk niet meer dan één stevig brood (800 gram) per keer.

Het juiste programma kiezen

De keukenmixer beschikt over 8 posities en een Puls-functie.

Voor het luchtig kloppen van mengsels met de garde gebruikt u de keukenmixer in de positie 5 of hoger. Voor het kloppen van eiwit gaat u uit van ongeveer drie minuten. Voor het kloppen van room houdt u ongeveer 10 minuten aan.

Voor het mengen van lichte degen met de menghaak gebruikt u de keukenmixer in de positie 4 tot positie 6. Voor het mengen van lichte degen houdt u ongeveer 5 minuten aan.

Voor het mengen van stevige degen met de kneedhaak gebruikt u de keukenmixer in de positie 2 of positie 3. Voor het mengen van stevige degen houdt u ongeveer 10 minuten aan.

De keukenmixer aanzetten

De keukenmixer kan alleen gestart worden wanneer deze in de gebruiksstand staat (het motorhuis staat omlaag).

U start de keukenmixer eenvoudig door de draaiknop naar de gewenste positie te draaien. Om de keukenmixer weer te stoppen draait u de draaiknop terug naar de Uit-positie (Off). Voor een korte draaipuls draait u de knop naar de Puls-positie

(Pulse). De keukenmixer blijft draaien zolang u de draaiknop in deze positie vasthoudt.

Wanneer u, terwijl de motor loopt, het motorhuis optilt om de keukenmixer in de ruststand te brengen dan zal de motor automatisch stoppen. Om de keukenmixer opnieuw te starten dient u deze eerst terug in de gebruiksstand te plaatsen en de draaiknop terug naar de Uit-positie (Off) te zetten.

LET OP: Bij het mengen van stevige degen dient u de keukenmixer nooit in de maximale stand te zetten. Stevige degen kneedt u steeds op een lagere snelheid om beschadiging aan de motor te voorkomen.

Na gebruik

Schoonmaken

Na gebruik kunt u de kom en de menghulpstukken eenvoudig schoonmaken met warm water en afwasmiddel. De kom en de menghulpstukken kunnen tevens in de vaatwasser. De behuizing van de keukenmixer kunt u eventueel reinigen met een lichtvochtige doek en een beetje afwasmiddel. Verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u de behuizing schoonmaakt. Laat de behuizing drogen voordat u de keukenmixer weer in gebruik neemt.

Opbergen

U kunt de keukenmixer opbergen nadat de behuizing, de kom en de menghulpstukken schoon zijn. Wij adviseren om de kom en menghulpstukken na ieder gebruik direct te reinigen om ongewenste bacteriegroei te voorkomen.

Onderhoud

Uw keukenmixer vereist geen bijzonder onderhoud. De keukenmixer is voorzien van een motor met koolborstels die bij normaal gebruik jarenlang meegaan. Mochten de koolborstels versleten zijn dan kunt u deze laten vervangen. Laat de vervanging altijd uitvoeren in een erkend servicecentrum.

De keukenmixer recyclen

Wanneer de keukenmixer zijn levensduur heeft bereikt dan dient u deze in te leveren bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische apparaten. De keukenmixer kan niet met het normale huisvuil worden afgevoerd.

WARTMANN®

Type nummer	WM-606 MXR
Netspanning	220-240 volt / 50 Hz
Vermogen	1000 Watt
Massa	7,3 Kg
Afmetingen	36 x 17 x 36 cm (L x B x H)