

Khapp waterkoker type 15130007/8/9

Veiligheidsvoorschriften

- Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en geheel door voordat U het apparaat gaat gebruiken en bewaar deze zorgvuldig voor latere raadpleging.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de in de gebruiksaanwijzing beschreven doeleinden.
- Dompel het apparaat nooit onder in een vloeistof
- Gebruik hem niet in vochtige ruimten of in de vrije natuur.
- Het apparaat dient gebruikt te worden onder toezicht van volwassenen.
- Vermijdt het aanraken van de warme oppervlakten wanneer het apparaat is ingeschakeld.
- Sluit het apparaat op het net. Controleer of de gegevens op het type plaatje overeenkomen met de aanwezige netspanning.
- Plaats het apparaat nooit in de buurt van apparatuur die warmte afgeven zoals kachels, fornuizen, ovens enz.. Houdt het apparaat op afstand van muren of andere objecten die vlam kunnen vatten zoals gordijnen, handdoeken enz..
- Indien U het apparaat wenst te verplaatsen dient U ervoor te zorgen dan het apparaat uitgeschakeld en afgekoeld is.
- Gebruik het apparaat niet wanneer de stekker, het snoer of het apparaat beschadigd is en wanneer het apparaat niet meer naar behoren functioneert. Raadpleeg dan uw winkelier of de importeur Fa. J. Lensen huishoud bv, tel.079-3634242. Reparaties aan elektrische apparaten dienen uitsluitend verricht te worden door vakmensen. Verkeerd uitgevoerde reparaties kunnen tot schade leiden en U kunt uw garantie verspelen op uw apparaat.
- Indien het apparaat niet gebruikt wordt verwijderd u de stekker uit de wandcontactdoos.
- Houdt het apparaat buiten gebruik van kinderen. Kinderen beseffen niet de gevaren die kunnen ontstaan met het omgaan van elektrische apparaten. Laat kinderen daarom nooit zonder toezicht bij het apparaat. Mensen met verstandelijke of geestelijke beperkingen mogen dit apparaat niet zonder toezicht gebruiken.
- Plaats het apparaat op een vlakke droge oppervlakte.
- Zorg dat het aansluitsnoer niet over scherpe randen kan hangen.
- Gebruik alleen de originele onderdelen.

Bij het eerste gebruik.

Bij het eerste gebruik of wanneer de koker lange tijd niet is gebruikt vult U de ketel met water. Laat dit water koken en gooi dit water weg. Dit herhaalt U 3x.

1. Vul de ketel met water tot **Max.** markering
2. Schakel het apparaat in en wacht tot het water kookt.
3. Gooi het water na koken weg.
4. Herhaal de punten 2/3 keer. Daarna is het apparaat gereed voor gebruik.

Gebruik van het apparaat

1. Giet vers water in de waterkoker. Niet onder **Min** en niet boven **Max** met water vullen.
2. Deksel sluiten.
3. Plaats de waterkoker op de voet en controleer of deze goed staat.
4. Sluit de koker aan op het net. Wanneer U de ketel met de schakelaar inschakelt dan wordt de koker automatisch ingeschakeld. Het water kookt na enkele minuten. De kooktijd is afhankelijk van de hoeveelheid water. U kunt het kookproces ieder ogenblik onderbreken door de ketel uit te schakelen met de schakelaar. Zodra het water kookt schakelt de ketel automatisch uit.
5. Bescherming tegen droog koken. Indien U het apparaat inschakelt zonder water of dat er water in de koker is onder het minimum peil dan schakelt het apparaat automatisch uit. Zodra U de koker met water heeft gevuld kunt U deze weer gebruiken.

Schoonmaken

- Zorg dat het apparaat geheel afgekoeld is en de contactstop verwijderd is uit de wandcontactdoos..
- Dompel de koker, voet en aansluitsnoer nooit onder water .
- Maak de buitenkant en de voet schoon met een zachte vochtige doek.
- Gebruik nooit schurende schoonmaakmiddelen. Dit kan de oppervlakte beschadigen.
- Laat na het schoonmaken het apparaat goed drogen.
- Het apparaat moet altijd schoon gemaakt worden als het voor een langere tijd niet gebruikt wordt.

Ontkalken

- Afhankelijk van de hardheid van het water zal de koker van tijd tot tijd ontkalkt dienen te worden.
- Voor het ontkalken kunt U het beste een vloeibaar ontkalkingsmiddel gebruiken. Dit kunt U verkrijgen bij bijvoorbeeld een goede drogist. Volg de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
- Laat deze vloeistof ca. 10 minuten in de koker staan.
- Daarna giet U dit ontkalkingsmiddel weg en spoelt U de ketel goed uit met vers water.
- Vervolgens vult U de ketel met vers water en laat het water koken. Herhaal dit 3x .

Milieu vriendelijke verwerking.

Dit apparaat hoort niet bij het huisvuil. Dit apparaat bevat kostbare materialen welke hergebruikt worden. Informeer bij uw gemeente waar U deze kunt inleveren.