



aHealthylife.nl

Hoe prime je een Black Berkey Filterelement?

Door gebruik te maken van de waterdruk in de waterleiding, kun je de lucht uit het filter verwijderen, zodat het water weer vrij kan stromen. Het primen van de filters dient alleen te gebeuren wanneer deze zijn opgedroogd.

Het primen gaat als volgt:

1. Draai de vleugelmoer omgekeerd een halve cm op de schroefdraad van het Black Berkey Filterelement en plaats hier de bruine primering op. Let op: de uitloop van het filter mag niet boven de primering uitsteken.
2. Plaats hierna de vleugels van de moer tussen je wijs- en middelvinger en houd het filter met de primering tegen de perlator (zeefje) van de kraan.
3. Zet nu de koude kraan een klein beetje open, maar niet te veel: anders lekt het water langs de primering.
4. Ga hier mee door, totdat het filter begint te zweten. Meestal gebeurt dit na 30 seconde tot 1 minuut. Je kunt stoppen met primen als het filterelement ongeveer 5 seconden rondom heeft gezweet.
5. Spoel nu nog even het filter onder de kraan schoon, zodat stof wegspoelt en de poriën niet kunnen verstopen.

De filters zijn nu gebruiksklaar en kunnen worden geïnstalleerd.

Zie voor meer informatie ook onze YouTube-video "*Hoe prime je een Black Berkey Filterelement?*" op:



of klik op: <https://www.youtube.com/watch?v=hHOeoHIB1U8>